



- 1 lépés** Alkalmazzon egy réteg Xypex Concentrate bevonatot a horonyba 0,8 kg/m² anyagfelhasználással.
- 2 lépés** A hornyot töltsé ki Xypex Concentrate Dry-Pac javítóhabarccsal és tömörítse alaposan. A Dry-Pac felületét és annak 15 cm-es környékét telítse vízzel és hordjon fel rá egy réteg Xypex Concentrate bevonatot 0,8 kg/m² anyagfelhasználással.

1. megjegyzés: A vázlatrajzon csak a Xypex alkalmazás részletei láthatók és nem ábrázolja a szabvány szerint szükséges rugalmas munkahézag tömítőanyagokat, vagy a repedés javításokat, amire szükség lehet.

2. megjegyzés: A vázlatrajz a Xypex felületkezelést mutatja. A tervező fontolóra veheti a Xypex Concentrate DS száraz szóróanyagok, vagy a Xypex betonadalékszerek (C-széria) alternatív felhasználását, ahol azok alkalmazhatók.