



--- CONCENTRATE bevonat szigetelés

■ CONCENTRATE DRY-PAC

- 1 lépés** A betonozási szakaszok között a teljes érintkezési felületen használjon Xypex Concentrate bevonatot 1 kg/m<sup>2</sup> anyagfelhasználással.
- 2 lépés** A horonyba hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot 0,8 kg/m<sup>2</sup> anyagfelhasználással, majd töltsse ki Xypex Concentrate Dry-Pac javítóhabarccsal és alaposan tömörítse.
- 3 lépés** Hordjon fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot a fal külső felületére és a tömítés vonalán túl 15 cm-rel a lemez felületére is - ahogyan az ábra mutatja - 0,8 kg/m<sup>2</sup> anyagfelhasználással.

1. megjegyzés: A vázlatrajzon csak a Xypex alkalmazás részletei láthatók és nem ábrázolja a szabvány szerint szükséges rugalmas munkahézag tömítőanyagokat.

2. megjegyzés: A vázlatrajz a Xypex felületkezelést mutatja. A tervező fontolóra veheti a Xypex Concentrate DS száraz szóróanyagok, vagy a Xypex betonadalékszerek (C-széria) alternatív felhasználását, ahol azok alkalmazhatók.